

Druckstücksatz K65-2

für Traggelenke bei Mercedes Benz Sprinter, VW LT und Crafter

Druckstücksatz zum Ein- und Auspressen der Traggelenke im eingebauten Zustand oder unter der Werkstattpresse. Ab Bj. 2007 wird zusätzliche das Druckstück K 65-2 Nr.5 benötigt.



Druckstück K 65-2 Nr. 1 für Einbau
Druckstück K 65-2 Nr. 3 für Ausbau Ø 60mm
Druckstück K 65-2 Nr. 3 für Ausbau Ø 62mm
Druckstück K 65-2 Nr. 4 für Ein- und Ausbau

Druckstücksatz K 65-2
für Modelle von Bj. 96 - 07
Art.-Nr. 111062

Um das Traggelenk im eingebauten Zustand zu wechseln, müssen folgende Basiswerkzeuge vorhanden sein:
Pressrahmen K 65
Hydraulikzylinder 15t K 300-35 oder
Hydraulikzylinder 20t K 300-37

K 65	Art.-Nr. 111060
K 300-35	Art.-Nr. 116001
K 300-37	Art.-Nr. 116008



Druckstück K 65-2 Nr.5
zum Ausbau für Modelle
ab Bj. 2007

Art.-Nr. 111288



Querlenker ab Bj. 2007.

Wegen der besonderen Form und der kleinen Auflagefläche ist das spezielle Druckstück K 65-2 Nr.5 notwendig.

Kugelgelenkabzieher K 431-6
Art.-Nr. 111288



Um die Kegelsitzverbindung zu lösen wird ein spezieller Kugelgelenkabzieher benötigt. Durch seine besondere Form passt er bei allen Modellen ab Bj. 96



Der Abzieher wird mit dem Schlagschrauber benutzt. Dadurch wird gleichzeitig Druck und Vibration erzeugt. So lassen sich, die zum Teil sehr festsitzenden Kegelsitzverbindungen schnell und sicher lösen.



Schmack
Spezialwerkzeuge GmbH & Co. KG

Karrystraße 1 - Industriepark West - D-36041 Fulda
Tele. (0661) 8066 - Fax 70894 - SSWSchmack@gmx.de
www.ssw-spezialwerkzeuge.de